

Panasonic

パナソニックカラーテレビ 取扱説明書

品番 **TH-25FA6**
(25型)



保証書別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

上手に使って上手に節電


このたびは、パナソニックカラーテレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

付属品


() は個数です。




リモコン(1)



転倒防止部品(1)



アンテナプラグ(1)




単3形乾電池(2)

安全確保のため転倒防止をしてください


地震などで転倒する恐れがあります。転倒防止部品に同封の「説明書」をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。

テレビ台への固定



テレビ台が木製の場合は、付属のワッシャー一体ねじで、プラスチック製の場合は、裏板を止めているねじで共締めする。(バンドの向きは、台の種類により少し傾きます)

壁面への固定



じょうぶなひもなどで壁や柱(堅牢部)にしっかり固定する。

もくじ

| | | | |
|----------------------------------|---|-----|----------|
| 安全上のご注意 | | 4 | ご使用前に |
| お使いになる前に | | 7 | |
| 各部の基本説明 | | 8 | |
| リモコン ビデオ操作部のメーカー設定 本体前面、背面 | | | |
| すぐ使いたいとき | | | すぐ使いたい |
| テレビを見る ゲームやビデオを楽しむ | | 10 | |
| 映像サイズを変えて見る / 画面表示 | | 11 | |
| BS 放送を楽しむ | | | もっと使いこなす |
| テレビを使いこなす | | | |
| 映像 | BS 放送（アナログ）を楽しむ / BS デジタル放送を楽しむ | 1 2 | |
| | 「メニュー」ボタンの働きと操作 | 1 3 | |
| 映像 | 映像メニュー / 調整 | 1 4 | |
| 音声 | 音声を聞き取りやすく / 音声を消す / 音声の切換 | 1 5 | |
| 設定 | 明るさを抑えて省エネにする | 1 6 | |
| | ざらつきを軽減する / 放送終了で自動電源オフ / 無操作で自動電源オフ | 1 7 | |
| | ビデオ再生の映像サイズ自動切換 / BS デジタルチューナーの接続端子を決める | 1 8 | |
| | ビデオ入力時の表示を書換える | 1 9 | |
| | オフタイマー / オンタイマー | 2 0 | |
| 受信チャンネルの設定 | | 2 1 | 必要なとき |
| その他 | | | |
| | 他の機器と接続したいとき | 2 5 | |
| | アンテナ線の接続 | 2 8 | |
| | 快適にお使いいただくために | 3 0 | |
| | 市外局番チャンネル一覧表 | 3 2 | |
| | 故障かな！？ | 3 4 | |
| | How to Use / 仕様 | 3 6 | |
| | 保証とアフターサービス / 索引 | 3 8 | |

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

注意 このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。

禁止 このような絵表示は、しては
いけない「禁止」内容です。


指示 このような絵表示は、必ず実行し
ていただきたい「指示」内容です。

警告


異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障（画面が映らない、音が出ないなど）や煙が出ている、へんな臭いや音がしたら電源プラグを抜く！



内部に異物や水などが入ったり、テレビを落としたり、キャビネットが破損したら、電源プラグを抜く！



電源プラグを抜く

煙が出なくなるのを確認して修理を販売店にご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから、おやめください。



電源プラグを抜く




警告

電源コードについて

電源コードや電源プラグを破損するようなことはしないでください



禁止



傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたりねじったり、引っばったりすると芯線の露出、ショート、断線により火災・感電の原因となります。

電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが付着しないよう、定期的に掃除をしてください



湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください



ぬれ手禁止



感電の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください



差し込みが不完全ですと感電や、発熱による火災の原因となります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 V 以外では使用しないでください



禁止

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱により火災の原因となります。

警告

上に水などの入った容器を置かないでください



水ぬれ禁止




水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器)

異物を入れないでください



禁止



通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

特にお子様にはご注意ください。

裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、改造しないでください



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。



高圧注意

サービスマン以外の方は、裏ぶたをあけないでください。内部には高電圧部分が多くあり、万ざわると危険です。


「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

風呂場、シャワー室では使用しないでください



水場使用禁止




火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かないでください



禁止




ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、落ちたりして、けがの原因となります。

雷が鳴りだしたらアンテナ線やテレビには触れないでください



接触禁止



感電の原因となります。

ぬらしたりしないでください



水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

注意

テレビの通風孔をふさがないでください



禁止



内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので次の点にご注意ください。

壁から 10 cm 以上の間隔をおいて据えつけてください。押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。

テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置かないでください。

あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

キャスター(車)付テレビ台に設置する場合は、キャスター(車)止めをしてください。



動いたり、倒れたりして、けがの原因となります。

テレビに付属している転倒防止具を利用し、テレビを固定してください




地震やお子様がよく登ったりすると、転倒してけがの原因となることがあります。

転倒防止は 2 ページを参照。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に置かないでください



禁止




調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原因となることがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

注意

電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください




コードを引っばったり、はさみやペンチで切ったりしないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

設置場所を変えるためにテレビを運ぶ際は、前面の底面部を持たないでください



指に注意



指づめの原因となることがあります。

上に重い物を置かないでください



禁止




倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。

テレビに乗らないでください



禁止



倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。

特に、小さなお子様にはご注意ください。


移動させる場合は、接続線ははずしてください



コードやテレビが損傷し、火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や転倒防止具をはずしたことを確認のうえ、行ってください。開梱や持ち運びは2人以上で行ってください。テレビに衝撃を与えないでください。

電池を入れるときには、極性表示(プラス ⊕ と マイナス ⊖ の向き)に注意してください




機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定以外の電池を使用しないでください



禁止




間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

長期間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください



電源プラグを抜く



電源プラグにほこりがたまり火災・感電の原因となることがあります。

お手入れについて
1年に一度は内部の掃除を販売店にご依頼ください



内部にほこりがたまったら、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については販売店にご相談ください。

お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください



電源プラグを抜く



感電の原因となることがあります。


アンテナについて
アンテナ工事には技術と経験が必要です




販売店にご相談ください。

送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。

お使いになる前に



各部の基本説明



ビデオ操作部のメーカー設定

本機のリモコンは当社を含めて14社製のビデオデッキが操作できます。(録画操作や特殊な機能には対応していません。)
ご使用のビデオデッキに合わせた「メーカー設定」が必要です。
次の手順で設定してください。

メーカー設定のしかた ...左図中の のボタンで設定



電源 → 1 ~ 14 のボタンで下表に示す番号を押す。



押したまま、

例：電源 → 1 → 3 → 設定終了。
ビデオデッキに向けて動作を確認する。

同じメーカーの製品でも数種類のタイプがあります。動作しない場合、下表を参考に設定を変えてから動作を確認してください。
なお、下表以外のビデオデッキには対応していません。
操作できるビデオデッキは赤外線リモコン採用のビデオデッキです。
電池を抜いたまま放置しますとメーカー設定は当社製に対応する1・1に戻ります。

| メーカー名 | 設定に使用するリモコンボタン | | | | | |
|---------|----------------|------|------|------|------|------|
| 当社(松下) | 1と1 | 1と2 | 1と3 | 1と4 | 1と5 | |
| サンヨー | 2と1 | 2と2 | 2と3 | 2と4 | | |
| シャープ | 3と1 | 3と2 | 3と3 | | | |
| 富士通ゼネラル | 4と1 | | | | | |
| ソニー | 5と1 | 5と2 | 5と3 | 5と4 | 5と5 | 5と6 |
| 東芝 | 6と1 | 6と2 | | | | |
| NEC | 7と1 | 7と2 | 7と3 | 7と4 | | |
| パイオニア | 8と1 | | | | | |
| 日立 | 9と1 | 9と2 | | | | |
| フナイ | 10と1 | | | | | |
| ビクター | 11と1 | 11と2 | 11と3 | 11と4 | | |
| 三菱 | 12と1 | 12と2 | 12と3 | 12と4 | | |
| アイワ | 13と1 | 13と2 | 13と3 | 13と4 | 13と5 | 13と6 |
| フィリップス | 14と1 | | | | | |


本体前面



開けかた
「 」部を押します。

電源の「入」・「切」をする
(「入」でリモコン操作ができます。)

リモコンで電源を切る.....赤色
オンタイマーをセットして
(いるときは橙色)
リモコンで電源を入れる.....緑色 (受像)



リモコン
受光部

チャンネルを選ぶ

音量を調整


ビデオやDVD などを見る

チャンネルの設定や表示書換、
微調整などをする

ヘッドホンまたは
イヤホン接続用


ビデオカメラやテレビ
ゲーム機を接続する
(ビデオ入力3)

本体背面



コンポーネント (色差) ビデオ入力
BS デジタル放送受信チューナーなど D1 映像
出力端子のある映像機器を接続。
(D1 映像端子は 525i [480i] 信号に対応。)
(25、26 ページ)

VHF または UHF アンテナ線接続用



ビデオデッキなどの映像機器を接続

お知らせ

S1 映像端子の機能は S 映像にも対応します。
音声コードも同時に接続してください。
また、ワイドテレビ対応ビデオからのフル映
像は「16 : 9」画面になります。
「S1 映像」と「映像」端子は「S1 映像」が
優先します。(同時接続時)




すぐ使いたいとき


テレビをつける

テレビ本体の電源が入っている状態で

を押す

テレビを見る



1  ~  または  でチャンネルを選ぶ

2  で、音量を調整する

電源を切っても、チャンネルと音量は記憶されます。

ゲームやビデオを楽しむ


接続のしかたは... ( 25 ~ 27 ページ)

 を押し、見たい画面にする
ビデオ表示の書換えをした表示が出ます。
( 19 ページ)


お知らせ

ゲーム画面ではゲーム中 30 分ごとに、90 分まで経過時間を画面に表示します。
(適度な休憩の目安に。)




このボタンを押すと、本機の入力切替が「ワンタッチ」の設定 ( 18 ページ) で設定した入力に切り換わり、同時に BS デジタルチューナー (当社製) の電源が入ります。

映像サイズを変えて見る（画面モード）


画面モード  を押すごとに→の順に切り換わります。

「オート」にすると映像の状態を検知し、最適な映像（画面 A または B）に切り換えます。



縦に伸びた映像の場合
（S1、D1 映像からの入力）

自動で16:9の映像（画面 A） → 16:9の映像に固定 → 4:3の映像に固定



通常の4:3の映像の場合
（ビデオ入力）

自動で4:3の映像（画面 B） → 16:9の映像に固定 → 4:3の映像に固定


お知らせ

「オート」でご覧のとき、伸びたり縮んだりして見づらいときは「16:9」または「4:3」の固定した画面でご覧ください。
地上放送（VHF / UHF）は「4:3」のままです。


お知らせ

このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切換え機能（16:9）を利用して、画面の圧縮等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
ワイド映像でない従来（通常）の4:3の映像を16:9のモードでご覧になると、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、4:3モードでご覧になれます。

放送内容などを知りたいとき（画面表示）

画面表示  を押すと、以下の内容が表示される。


数回押すと、消えます。




BS 放送を楽しむ

BS 放送（アナログ放送）を楽しむとき

（放送会社と視聴契約が必要）

準備 BSチューナーを接続する。（^{ワウワウ} WOWOW や ^{セント・ギガ} St.GIGA の受信はBSデコーダーが必要です。）
（ 29 ページ）



BSチューナー（別売）




BSデコーダー

1 テレビをつける

2 BSチューナーを接続したビデオ入力画面に
切換える

3 BSチューナーを操作する
BSチューナーの電源を入れて、ご希望の音声
を選ぶ




BSチューナー

お知らせ

^{ワウワウ} WOWOW をご覧になるときは、BSデコーダー
の電源を入れ、操作してください。

BS デジタル放送を楽しむとき


（放送会社と視聴契約が必要なチャンネルもあります。）

準備 BSデジタルチューナーを接続する。
（ 25 ページ）




BSデジタルチューナー（別売）

1 テレビをつける

2 「BS デジタル」画面にする
（ 18 ページ「ワンタッチの設定」参照）




3 リモコンをBSデジタルチューナー（当社製）
に向けて



BS デジタル放送のチャンネル
を選ぶ

お知らせ

ハイビジョン番組受信時の画質は、現行放送
（NTSC）と同等となります。





テレビを使いこなす

リモコンボタンの

「メニュー」ボタンの動きと操作



メニュー
○を押すと
メニュー画面が出ます。
画面で確認しながら設
定や調整ができます。
もう一度押すと表示が
消えます。




「調整」メニュー

映像、色の濃淡や明暗を調整するとき
(14 ページ)

音質(トーン)を調整するとき
(15 ページ)

押して、設定したい
「メニュー」「調整」
「機能設定」「初期設定」
を選ぶ


押して、設定したい項目
を選び、決定を押す



「機能設定」メニュー

タイマーで電源を入れたいとき

明るさを抑えて省エネにしたいとき



「初期設定」メニュー

受信チャンネルを設定するとき
(22 ページ)

接続機器に合わせた表示の設定
(19 ページ)

テレビの使用環境に関する各種設
定をするとき (17 ページ)





もっと使いこなす




テレビを使いこなす

映像

映像を見やすくするために、あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。


設定画面を出す

- 1  を押し、 で「調整」メニューを出し、 で「画質の調整」を選び、 を押す



設定する

- 2  で映像メニューを選び、 で設定する





スタンダード
標準の明るさの画面。
シネマ
少し暗い画面。
(映画を見るときにお勧めです)
ダイナミック
明暗がはっきりした
メリハリのある画面。

お知らせ

映像メニューは、テレビ、ビデオ入力1、2、3、色差ビデオ1、2、ゲームごとに記憶します。
ゲーム画面では、「映像メニュー」が「ゲーム」になります。
各項目は - 30 ~ + 30 まで調整でき(色温度を除く) ボタンをはなすと、調整された状態を記憶し、数秒後に元の画面に戻ります。

さらに、お好みに合わせて調整するには

-  で項目を選び、 で調整する



調整中は、画面の表示が変わります。
(色温度を除く)




例) シャープネスの調整中


調整のポイント

- ピクチャー
部屋の明るさに合わせた、濃淡、明るさに。
- 黒レベル
夜の画面や髪の毛などを見やすく。
- 色の濃さ
やや、うすめの色に。
- 色あい
肌色をきれいに。
- シャープネス
シャープな映像に。
- 色温度
お好みの色調に。

標準に戻すには

-  で「標準に戻す」を選び、 を押す。

終了する




- 3 設定したら  を押す




テレビを使いこなす

音声



聞きやすい音にするための機能を紹介します。


設定画面を出す

- 1 メニューを押し、 で「調整」メニューを出し、 で「音声の調整」を選び、 を押す



設定する

- 2  でトーンを選び、 で設定する
(+方向で高音が強調されます。)




調整中は、画面の表示が変わります。



ボタンをはなすと調整された状態を記憶し、数秒後に元の画面に戻ります。

標準に戻すには

 で「標準に戻す」を選び、 を押す。

終了する


- 3 設定したらメニューを押す

一時的に音を消したい

消音を押す

画面に「消音」の文字が出て、音が消えます。

解除するには


再度 消音 または  を押す
電源を切ると解除されます。

音声を切り換えたい


音声切替を押す

押すごとに、切り換わる

2カ国語（二重）放送のとき



ステレオ放送のとき



電源を切ると「主」に戻ります。

放送によっては「主」で原語を、「副」で日本語を送る場合があります。外部入力時は、接続機器側で切り換えてください。




テレビを使いこなす

設定


より便利にテレビを見るために、
あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。


設定画面を出す

- 1  を押し、 で
「機能設定」メニューを出し、
 で **消費電力**
を選び、 を押す




設定する

- 2  で **減** を選ぶ








明るさを抑えて
省エネにしたい


終了する

- 3 設定したら
 を押す


明るいシーンのピーク輝度を落
とし、自然な映像で消費電力を
最大20%低減します。
「ゲーム」や「シネマ」モード
のときは効果が下がります。

設定画面を出す

- 1  を押し、 で
「初期設定」メニューを出し、
  で
その他の設定 を選び、
 を押す




お知らせ

「その他の設定」は2ページ構成です。
最下段の項目から、さらに
 を押すと次ページに変わります。

設定する

- 2  で項目を選び、
 で設定する



こんなことがしたい

画面のざらつきを
少なくする

放送が終わったとき、
自動的に電源を切りたい

操作しないとき、
自動的に電源を切りたい

項目

設定

NR

オン

普段は **オフ** でご覧ください。

オン、**オフ** はテレビ、ビデオ入力、
色差ビデオ入力、ワンタッチ、ゲーム
ごとに記憶します。

無信号自動オフ

入

テレビ放送終了後、約10分電波が来
ないと自動的に電源が切れます。
ビデオ入力時も働きますが、ビデオ映
像がブルーバックのときは働きません。

無操作自動オフ

入

約3時間何も操作しないと、自動的に
電源が切れます。


次ページへ

もっと使いこなす

テレビを使いこなす

設定

設定する



こんなことがしたい

ビデオ入力の画面サイズ
を自動で切り換える

項目

設定

ID-1 検出 オン

ビデオの再生映像に「ID-1 信号」が入っていると、画面サイズが「16 : 9」または「4 : 3」に切替わります。
画面モード (11 ページ) は「オート」にしておいてください。

BS デジタルチューナー
を接続する端子を決める

ワンタッチ 色差ビデオ1

良い画質が得られる色差ビデオをおすすめします。
リモコンの「ワンタッチ」ボタンを押すと、BS デジタルチューナー (当社製) の電源が入り、BS デジタル放送が楽しめます。

終了する




3

設定が終わったら


メニュー
を押す

ビデオ入力時の表示書換

接続した機器の表示をしたいときはビデオ機器の種類別に表示区分ができます。

- 1
- メニュー  を押し、 で「初期設定」メニューを出し、 で


ビデオ入力表示書換


を選び、 を押す




- 2
-   で項目を選び、 を押して書き換える



- 3
- 設定が終わったらメニュー  を押す



お知らせ ワンタッチ ( 18 ページ) を設定されたビデオ入力端子は「BS デジタル」より他の表示には変えられません。

ビデオ入力時の表示書換

もっと使いこなす

テレビを使いこなす


オフタイマー/オンタイマー

タイマーで電源を切る、または入れるための機能を紹介します。

タイマーで電源を切りたい オフタイマー


設定する

オフタイマー
□ を数回押し、時間を選ぶ。



「0」表示にするとオフタイマーは解除します。（解除）
3分前になると、「3」、「2」、「1」と点滅表示後、自動的に電源が切れます。

お知らせ

残り時間を知りたいときは、を押します。
停電になると、オフタイマーは解除され、
停電復帰後はリモコンで電源を切った状態になります。

タイマーで電源を入れたい オンタイマー

設定画面を出す

1 オンタイマー
□ を押す

| オンタイマー設定 | |
|----------|---------|
| オン時間 | 0時間00分後 |
| チャンネル | 2 |
| 音量 | 10 |

または、13 ページの要領で

メニュー
● を押し、 で

「機能設定」メニューを出し、

 で

オンタイマー を選び、



 を押す

2   で項目を選び、
  で設定する

| オンタイマー設定 | |
|----------|---------|
| オン時間 | 8時間30分後 |
| チャンネル | 8 |
| 音量 | 16 |


今から何時間後に自動で電源を入れるかの時間設定（「オン時間」）と、電源が入ったときの「チャンネル」や「音量」も設定します。

「チャンネル」： でチャンネルを選択。 を押すとビデオ入力も選択できます。

「音量」： で音量を設定。 を押すと「ボイスアップ」も設定できます。（「ボイスアップ」は音が徐々に大きくなり、5分後に元の音量に戻る機能です。）

お知らせ

電源が入った後、60 分後に自動的に電源が切れます。継続して視聴される場合は、「オフタイマー」設定を「0」にします。

電源はリモコンの  で切ってください。本体で電源を切ると「オンタイマー」は解除されます。また、リモコンで電源を入れた場合でも解除されます。

終了する

3 設定したら
オンタイマー
□ を押す

画面に「オンタイマーを設定しました」を数秒間表示し、設定が確定します。

| オンタイマー設定 | |
|----------|---------|
| オン時間 | 8時間30分後 |
| チャンネル | 8 |
| 音量 | 16 |

オンタイマーを設定しました

（リモコンで電源を切ると表示ランプが橙色になる。）

受信チャンネルの設定

設定画面の説明

リモコンボタン操作での設定画面
(「マニュアル設定」画面の例)

リモコンの直接選局のボタン番号を示します。
数字以外に予備-1、予備-2、なども表示されます。
これは、リモコンのボタンでは足りないときの予備です。

「予備-1～予備-20」に設定したチャンネルは
チャンネルボタンでご覧になれます。

| チャンネル設定 (マニュアル) 1/7ページ | | |
|------------------------|-------|----|
| リモコン | チャンネル | 表示 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |

実際に放送されている局のチャンネル番号です。

画面右上に表示されるチャンネル番号です。
22 ページの方法で書き換えた場合はその番号になります。

「スキップ0」に表示すると本体やリモコンの
チャンネルボタンでそのチャンネルをスキップ（飛びこし）します。

テレビ本体のボタンで設定するときは、
説明内容が変わります。(下図参照)

テレビ本体ボタン操作での設定画面
(「マニュアル設定」画面の例)

| チャンネル設定 (マニュアル) 1/7ページ | | |
|------------------------|-------|----|
| リモコン | チャンネル | 表示 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |

この説明内容がリモコンで設定するときと異なります。

お知らせ

チャンネル設定は本体、リモコンのどちらでも可能ですが、リモコンで操作を始めたときは最後までリモコンで操作してください。途中で本体側の操作に移ることはできません。

受信チャンネルの設定

VHF (1 ~ 12) は、工場出荷時に設定済みです。

したがって、次の場合に設定してください。

UHF 放送が受信できる地域。
CATV や地域共聴、マンションなど共聴受信でチャンネルが変換されていて、ご希望のチャンネルが受信できない場合。
転宅 (引っ越し) でチャンネルが異なる場合。

設定の方法は次の 3 種類があります。

「オート」設定

受信できる局を順番に調べながら順次各チャンネルを記憶します。
お住まいの地域の「市外局番」と「実際に受信できる局」が一致しない場合に便利です。

「市外局番オート」設定

地域の市外局番を入力することで一覧表 (32 ページ) に示す局が設定されます。

市外局番の入力はリモコン 1 ~ 10 のボタンでも可能です。

(「0」の入力は 10)。

「マニュアル」設定




一局ずつ、自由に設定できます。

または で設定後、不要な局が設定されたときなど、この設定方法で取り消しができます。

設定画面を出す

1 を押し、 で「初期設定」メニューを出し、


で「チャンネル設定」を選び、
 を 3 秒以上押す




受信チャンネルを合わせる

オート設定

1 で「オート」を選び、




2 を押す




「市外局番オート」設定

1 で「市外局番オート」を選び、




2 を押してから、 で市外局番を入力する



「マニュアル」設定

1 で「マニュアル」を選び、





2 を押してから、 で「リモコン」の番号を選ぶ

チャンネル設定 (マニュアル) 1/7ページ


| リモコン | チャンネル | 表示 |
|------|-------|----|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |

設定する


3   で各チャンネルの映り具合を確認する

| チャンネル設定 (確認/変更) 1/7ページ | | |
|------------------------|-------|----|
| リモコン | チャンネル | 表示 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |



変更したい部分があるときは、「マニュアル」設定の2、3の手順で設定してください。

4 設定したらメニュー  を押す

通常画面に戻ります。


3  を押す

| チャンネル設定 (オートサーチ) | |
|------------------|----|
| オートサーチ中です | |
| チャンネル | 10 |
| 終了はメニューボタン | |


4   で各チャンネルの映り具合を確認する

| チャンネル設定 (確認/変更) 1/7ページ | | |
|------------------------|-------|----|
| リモコン | チャンネル | 表示 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |

変更したい部分があるときは、「マニュアル」設定の2、3の手順で設定してください。





5 設定したらメニュー  を押す

通常画面に戻ります。





3   で項目を選び、
  で設定する

| チャンネル設定 (マニュアル) 1/7ページ | | |
|------------------------|-------|----|
| リモコン | チャンネル | 表示 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |


(「表示」の部も同時に変わる)

「表示」を0にすると、  で選局したときにスキップします。
「リモコン」の「予備-1 ~ 予備-20」に設定したチャンネル   でご覧になれます。



| リモコン (リモコンボタン) | チャンネル (受信チャンネル) | 表示 (チャンネル表示) |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| 「1~15」 ↓ 「予備-1~予備-20」 | 「1~62」 ↓ 「C13~C39」 | 「スキップ0~99」 ↓ 「C13~C39」 ↓ 「VTR~VTR9」 ↓ 「BS-1~BS-15」 ↓ 表示なし |

設定内容を変更したいときは
  で項目を選び、
  で変更する。

映りが悪いときは微調整を！

メニュー  を約3秒間押して、

「微調整」画面にする。

  を押して、見やすい位置で手を離す。


4 設定したらメニュー  を押す

通常画面に戻ります。

本体ボタンでの操作

「チャンネル設定」ボタンを3秒以上押すと「チャンネル設定」画面になります。
画面中で案内のボタンで設定してください。

前面扉内



受信チャンネルの設定

市外局番オート設定例

市外局番を入力すると自動的に「市外局番チャンネル一覧表」(32 ページ) のチャンネルを設定し、実際に受信できるか調べます。

受信できないチャンネルはとばし、一覧表にない放送局が新たに受信できたときは空チャンネルに追加設定します。

例 大阪府(06)で設定した場合

京都テレビが受信できず、新たにNHK教育(26チャンネル)が受信できたとき。

| リモコン ボタン | 受信 チャンネル | 表示 チャンネル | 放送局名 |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 1 | 26 | 26 | NHK教育大阪 |
| 2 | 2 | 2 | NHK総合大阪 |
| 3 | 19 | 19 | テレビ大阪 |
| 4 | 4 | 4 | 毎日放送 |
| 5 | | | |
| 6 | 6 | 6 | ABCテレビ |
| 7 | 34 | 0 | 京都テレビ |
| 8 | 8 | 8 | 関西テレビ |
| 9 | 36 | 36 | サンテレビ |
| 10 | 10 | 10 | 読売テレビ |
| 11 | | | |
| 12 | 12 | 12 | NHK教育大阪 |

受信できなかった放送
スキップ(とび越し)選局となります。

工場出荷時のチャンネル設定

| リモコン ボタン | 受信 チャンネル | 表示 チャンネル |
|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 |
| } | } | } |
| 15 | 15 | 15 |
| 予備-1 | 13 | スキップ0 |
| 予備-2 | 52 | スキップ0 |
| 予備-3 | 62 | スキップ0 |
| 予備-4 | C18 | スキップ0 |
| 予備-5 | C19 | スキップ0 |
| 予備-6 | C38 | スキップ0 |
| } | } | } |
| 予備-20 | C38 | スキップ0 |

出荷時の設定に戻すには、22ページ「市外局番オート」設定の手順で「0000」を入力してください。

お知らせ



CATV 放送を受信するには、CATV 放送会社との契約が必要です。

他の機器と接続したいとき

必ず各機器の電源を切っておいてください。(接続コード別売り)
 → は、信号の流れを示します。

ビデオデッキの接続 (アンテナ線の接続は、ビデオデッキの説明書を参照ください。)

BS デジタルチューナーの接続



お知らせ

コンポーネント (色差) ビデオ接続は、色同士の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号 (緑系は3つの信号から自動的に算出) に分け、それぞれの専用回路で信号処理後画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像が楽しめます。
 コンポーネント (色差) ビデオ入力、525i [480i] の信号に対応。


接続した機器の「説明書」もご覧ください。

他の機器と接続したいとき

DVD プレーヤーの接続


〔コンポーネント（色差）ビデオで接続する場合〕

コンポーネント（色差）ビデオ入力
1、2 のどちらでも接続できます。




〔ビデオ入力を利用する場合〕

ビデオ入力 1、2 のどちら
でも接続できます。




テレビゲームやビデオカメラの接続



お知らせ

イヤホン、ヘッドホンにより音量、音質が変わります。
テレビゲーム機を接続の場合はビデオ入力表示を「ゲーム」に書換えてください。
(19 ページ)

接続コード(別売品)



お知らせ

S映像端子とは、良い画質を得るため、映像信号を輝度(明るさ)と色に分離したものです。音声コードは同時に接続してください。

接続端子の種類


- ・ M3 ジャック ヘッドホン/イヤホン端子
- ・ ピンジャック 外部入力の映像、音声の各端子、音声出力の端子
- ・ S 端子 外部入力の S1 映像の端子
- ・ F 型接栓 VHF / UHF 入力の端子
- ・ D 端子 D1 映像の端子

アンテナ線の接続

映像が不安定になったり、映像・音声に雑音が入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。


アンテナ線の種類

同軸ケーブル



妨害電波の影響を受けにくい同軸ケーブルをおすすめします。

平行フィーダー線




2種類 (VHF・UHF)
(VHFとUHFが別々の場合)

アンテナ線を加工する


線の太さ

例：5Cタイプ
(太い)



例：3Cタイプ
(細い)


黒い被覆を
切り取る。




アミ線を折り返す。
(3Cタイプのみ)
5Cタイプは
折り返さない。




白い被覆を切り取る。
(芯線を傷つけない
ように)



① 被覆を切り取る。



② 線をよじる。




③ 先をまげる。




アンテナ線をプラグに接続する

カバーを
取外すには...


カバーとプラグが別々の場合



シールドケース
を外し、同軸
ケーブルを
取付ける。




同軸ケーブルを固定する。
芯線をはさみこみ、
周りに接触しない
ように巻きつける





ペンチで締める

リード線を
切り、隙間に
そわせる。



④ ねじをゆるめる。⑤ 取付ける。




平行フィーダー線
(上記①～③)

UHF 用

同軸ケーブル
(上記 ~)

VHF 用




混合器
品番：VUA7053
(別売り・補修部品扱い)


アンテナプラグ (付属)

アンテナ線をテレビに接続する（接続の前に必ず電源を切っておいてください）


カバーとプラグが一体の場合
ツメを広げて外す



シールドケースを取付け、カ
バーを“カチッ”と音がするま
で閉じる。




共同受信の場合




マンションなどの場合、アンテナコンセントの種類が不明
なときは、マンションの管理者にお問い合わせください。

個別受信の場合



BS または CS 放送を受信する場合



BS-5 チャンネル（^{ワウワウ} WOWOW や ^{セント ギガ} St.GIGA）は
BSデコーダー（WOWOWと契約すると放送会社か
ら供給）を、BSチューナーへ接続すると見ることが
できます。

CATVを受信する場合（有線テレビ放送）

CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可
能で、使用する機器ごとにCATV会社との契約が必要
です。
さらにスクランブル放送（有料）はアダプター（ホーム
ターミナル）が必要です。詳しくは、CATV会社
にご相談ください。

快適にお使いいただくために


設 置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す
キャビネットの変形や故障の
原因になります。

壁などの周囲から 10 cm 以上あける
空気の対流で、壁などへのほこりの付着
を少なくします。

機器相互のかんしょうに、ご注意を

重さによる変形、
電磁波妨害による
映像の乱れ、雑音など
をさけます。



当社製推奨テレビ台のご使用を

本機底面の寸法より小さい台を使うと
不安定となり、キャビネットが歪んで
故障の原因となります。

アンテナは定期的な点検を

風雨にさらされたり、
ばい煙の多い所、
潮風にさらされる所は
早く傷みます。
映りが悪くなったら、
販売店にご相談を。



テ レビを見るときは...


部屋の明るさは新聞が楽に読める程度に
長時間ご覧になるときは時々目を
休めましょう。

画面の高さの 5 ~ 7 倍くらい離れて
ご覧ください

適度な音量で、隣り近所への配慮を


特に夜間は、窓を閉めたりヘッドホンの使用
をおすすめします。

音量を下げると、消費電力や音のひずみも
少なくなります。



磁気を近づけない

電気時計、スピーカー、磁石を使った
おもちゃ、磁気応用健康機具など。
色が乱れたり、画面が揺れたりします。



お 手入れについて

汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください

ひどい汚れは、水でうすめた
中性洗剤にひたした布を、か
たく絞ってふき取り、
乾いた布で仕上げてください。



洗剤を直接かけない

水滴が内部に入ると、故障の原因に
なります。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性の
ものをかけない

キャビネットが変質したり
塗装がはがれます。



ゴムやビニール製品などを長時間
接触させない

キャビネットが変質する原因となります。
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書
に従ってください。

ブラウン管の表面も柔らかい乾いた布で
ふいてください

固い布でふいたり強くこすったりすると、
表面が傷つきます。
触れると弱い静電気を感じますが、
人体に影響はありません。


テレビやお部屋を傷つけないために

移動や向きを変えるときは、電源を切る

そのまま動かすと画面に色ムラが発生します。
テレビ台にのせたまま動かすと床に傷がつきます。必ず本体を下ろしてから動かしてください。

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください

本体の電源を切った状態でも、0.1 Wの電力を消費しています。



リモコンの電池について

違う種類や新旧を混ぜたり、充電式(Ni-Cd)電池は使わない。

充電はできません。


可燃ごみに混ぜたり、燃やしたり、分解しない。

液もれが生じたときは、電池ケースに付いた液をよく拭き取って

から新しい電池を

入れてください。

液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



市外局番チャンネル一覧表

チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下 66 地域の中で近い市外局番に変更され、その地域の各放送局が設定されます。

| 都道府県 | 都市 | 市外局番 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
|------|------|------|--------|----------|---------|-----------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|------|
| | | | 放送局名 | 受信CH表示CH | 放送局名 | 受信CH表示CH | 放送局名 | 受信CH表示CH | 放送局名 | 受信CH表示CH | 放送局名 | 受信CH表示CH | 放送局名 | 受信CH表示CH | 放送局名 | 受信CH表示CH | 放送局名 | 受信CH表示CH | 放送局名 | 受信CH表示CH | 放送局名 | 受信CH表示CH | 放送局名 | 受信CH表示CH | 放送局名 | 受信CH表示CH | |
| 北海道 | 札幌 | 011 | 北海道放送 | 11 | — | — | NHK総合 | 33 | — | テレビ北海道 | 1717 | — | — | — | — | — | 北海道文化 | 2727 | — | — | 北海道テレビ | 3535 | — | — | — | NHK教育 | 1212 |
| | 旭川 | 0166 | — | — | — | NHK教育 | 22 | — | — | テレビ北海道 | 3333 | — | — | — | 札幌テレビ | 77 | 北海道文化 | 3737 | NHK総合 | 99 | 北海道テレビ | 3939 | 北海道放送 | 1111 | — | — | |
| | 北見 | 0157 | — | — | — | NHK教育 | 22 | — | — | — | — | — | — | 札幌テレビ | 77 | 北海道文化 | 5959 | NHK総合 | 99 | 北海道テレビ | 6161 | 北海道放送 | 5353 | — | — | | |
| | 帯広 | 0155 | 北海道テレビ | 3434 | — | — | — | — | NHK総合 | 44 | — | — | 北海道放送 | 66 | — | — | 北海道文化 | 3232 | — | — | 札幌テレビ | 1010 | — | — | NHK教育 | 1212 | |
| | 釧路 | 0154 | — | — | — | NHK教育 | 22 | — | — | テレビ北海道 | 2929 | — | — | — | 札幌テレビ | 77 | 北海道文化 | 4141 | NHK総合 | 99 | 北海道テレビ | 3939 | 北海道放送 | 1111 | — | — | |
| | 室蘭 | 0143 | — | — | — | NHK教育 | 22 | — | — | テレビ北海道 | 2929 | — | — | — | 札幌テレビ | 77 | 北海道文化 | 3737 | NHK総合 | 99 | 北海道テレビ | 3939 | 北海道放送 | 1111 | — | — | |
| | 函館 | 0138 | テレビ北海道 | 2121 | 北海道文化 | 2727 | 北海道テレビ | 3535 | NHK総合 | 44 | — | — | 北海道放送 | 66 | — | — | — | — | — | — | NHK教育 | 1010 | — | — | 札幌テレビ | 1212 | |
| 青森 | 青森 | 0177 | 青森放送 | 11 | — | — | NHK総合 | 33 | — | — | NHK教育 | 55 | — | — | — | — | 北海道文化 | 2727 | — | — | 青森朝日 | 3434 | 北海道テレビ | 3535 | 青森テレビ | 3838 | |
| | 八戸 | 0178 | — | — | — | — | — | — | 青森朝日 | 3131 | — | — | — | — | NHK教育 | 77 | — | — | NHK総合 | 99 | — | 青森放送 | 1111 | 青森テレビ | 3333 | | |
| 岩手 | 盛岡 | 019 | 東北放送 | 11 | めんこい | 3333 | テレビ岩手 | 3535 | NHK総合 | 44 | 岩手朝日 | 3131 | 岩手放送 | 66 | 宮城テレビ | 3434 | NHK教育 | 88 | — | — | 東日本放送 | 3232 | — | — | 仙台放送 | 1212 | |
| | 仙台 | 022 | 東北放送 | 11 | — | — | NHK総合 | 33 | — | — | NHK教育 | 55 | — | — | 東日本放送 | 3232 | — | — | 宮城テレビ | 3434 | — | — | — | — | — | — | |
| 秋田 | 秋田 | 018 | — | — | NHK教育 | 22 | — | — | — | — | 秋田朝日 | 3131 | — | — | — | — | — | — | NHK総合 | 99 | — | — | 秋田放送 | 1111 | 秋田テレビ | 3737 | |
| | 大館 | 0186 | 青森放送 | 11 | — | — | — | — | — | — | 秋田朝日 | 5959 | 秋田放送 | 66 | — | — | NHK教育 | 88 | — | — | — | — | — | — | 秋田テレビ | 5757 | |
| 山形 | 山形 | 023 | — | — | — | — | — | — | NHK教育 | 44 | さくらんぼ | 3030 | テレビユー山形 | 3636 | — | — | NHK総合 | 88 | — | — | — | — | 山形放送 | 1010 | 山形テレビ | 3838 | |
| | 鶴岡 | 0235 | 山形放送 | 11 | — | — | NHK総合 | 33 | — | — | — | さくらんぼ | 2424 | NHK教育 | 66 | — | — | テレビユー山形 | 2222 | — | — | — | — | — | 山形テレビ | 3939 | |
| 福島 | 福島 | 024 | 東北放送 | 11 | NHK教育 | 22 | — | — | テレビユー福島 | 3131 | — | — | 福島中央 | 3333 | 東日本放送 | 3232 | 宮城テレビ | 3434 | NHK総合 | 99 | 福島放送 | 3535 | 福島テレビ | 1111 | 仙台放送 | 1212 | |
| | 会津若松 | 0242 | NHK総合 | 11 | — | — | NHK教育 | 33 | — | — | テレビユー福島 | 4747 | 福島テレビ | 66 | 東日本放送 | 3232 | 福島中央 | 3737 | 宮城テレビ | 3434 | 福島放送 | 4141 | — | — | 仙台放送 | 1212 | |
| | いわき | 0246 | — | — | テレビユー福島 | 3232 | — | — | NHK総合 | 44 | — | — | 福島中央 | 3434 | — | — | 福島テレビ | 88 | — | — | NHK教育 | 1010 | — | — | 福島放送 | 3636 | |
| 茨城 | 水戸 | 029 | — | 441 | — | 1414 | — | 463 | — | 424 | 放送大学 | 1616 | — | 406 | — | — | — | 388 | 千葉テレビ | 3946 | — | 3610 | — | — | — | 3212 | |
| | 栃木 | 028 | 宇都宮 | 291 | — | 1414 | — | 273 | — | 254 | とちぎテレビ | 3131 | — | 236 | — | — | — | 218 | — | — | 1910 | — | — | — | 1712 | | |
| | 群馬 | 027 | 前橋 | 521 | — | 1414 | — | 503 | — | 544 | 群馬テレビ | 4848 | — | 566 | 放送大学 | 4016 | — | 588 | テレビ埼玉 | 3838 | 6010 | — | — | — | 6212 | | |
| | 埼玉 | 048 | さいたま | NHK総合 | 11 | 東京メトロポリタン | 1414 | NHK教育 | 33 | 日本テレビ | 44 | 放送大学 | 1616 | TBSテレビ | 66 | テレビ埼玉 | 3838 | フジテレビ | 88 | 千葉テレビ | 4646 | 1010 | 群馬テレビ | 4848 | テレビ東京 | 1212 | |
| | 千葉 | 043 | 千葉 | 11 | — | 1414 | — | 33 | — | 44 | 放送大学 | 1616 | — | 66 | TVKテレビ | 4242 | — | 88 | 千葉テレビ | 4646 | 1010 | テレビ埼玉 | 3838 | — | 1212 | | |
| | 東京 | 03 | 東京 | 11 | — | 1414 | — | 33 | — | 44 | 放送大学 | 1616 | — | 66 | TVKテレビ | 4242 | — | 88 | 千葉テレビ | 4646 | 1010 | テレビ埼玉 | 3838 | — | 1212 | | |
| | 神奈川 | 045 | 横浜 | 11 | — | 1414 | — | 33 | — | 44 | 放送大学 | 1616 | — | 66 | TVKテレビ | 4242 | — | 88 | — | — | 1010 | — | — | — | 1212 | | |
| 新潟 | 新潟 | 025 | — | — | — | 新潟テレビ21 | 2121 | — | 2929 | テレビ新潟 | 2929 | 新潟放送 | 55 | — | — | — | NHK総合 | 88 | — | — | 新潟総合 | 3535 | — | — | NHK教育 | 1212 | |
| | 富山 | 0764 | 北日本放送 | 11 | 北陸放送 | 66 | NHK総合 | 33 | 石川テレビ | 3737 | — | — | チューリップ | 3232 | — | — | — | — | — | — | 1010 | — | — | 富山テレビ | 3434 | | |
| | 石川 | 076 | 北日本放送 | 11 | — | — | 富山テレビ | 3434 | NHK総合 | 44 | — | — | — | 北陸放送 | 66 | 北陸朝日 | 2525 | NHK教育 | 88 | — | — | — | — | 石川テレビ | 3737 | | |
| | 福井 | 0776 | — | — | — | — | NHK教育 | 33 | — | — | — | — | 北陸放送 | 66 | — | — | — | — | NHK総合 | 99 | — | — | 福井放送 | 1111 | 福井テレビ | 3939 | |
| | 山梨 | 055 | NHK総合 | 11 | — | — | NHK教育 | 33 | 日本テレビ | 44 | 山梨放送 | 55 | テレビ山梨 | 3737 | TBSテレビ | 66 | フジテレビ | 88 | — | — | — | — | — | — | テレビ東京 | 1212 | |
| | 長野 | 026 | — | — | NHK総合 | 22 | — | — | — | 長野朝日 | 2020 | — | — | テレビ信州 | 3030 | — | — | — | NHK教育 | 99 | 長野放送 | 3838 | 信越放送 | 1111 | — | — | |
| | 飯田 | 0265 | 長野朝日 | 4444 | — | — | NHK教育 | 33 | NHK総合 | 44 | — | — | 信越放送 | 66 | — | — | テレビ信州 | 4242 | — | — | 長野放送 | 4040 | — | — | — | — | |
| 岐阜 | 岐阜 | 058 | 東海テレビ | 11 | — | — | NHK総合 | 393 | — | — | 中部日本放送 | 55 | テレビ愛知 | 2525 | 岐阜放送 | 3737 | 三重テレビ | 3333 | NHK教育 | 99 | — | 名古屋テレビ | 1111 | 中京テレビ | 3535 | | |
| | 静岡 | 054 | — | — | NHK教育 | 22 | — | — | 静岡第一 | 3131 | — | — | 静岡朝日 | 3333 | — | — | — | NHK総合 | 99 | — | — | 静岡放送 | 1111 | テレビ静岡 | 3535 | | |
| 静岡 | 浜松 | 053 | 東海テレビ | 11 | 静岡第一 | 3030 | — | — | NHK総合 | 44 | 中部日本放送 | 55 | — | 66 | テレビ愛知 | 2525 | NHK教育 | 88 | — | — | 静岡朝日 | 2828 | — | — | テレビ静岡 | 3434 | |
| | 愛知 | 052 | 名古屋 | 11 | — | — | NHK総合 | 33 | — | — | 中部日本放送 | 55 | 岐阜放送 | 3737 | 中京テレビ | 3535 | 三重テレビ | 3333 | NHK教育 | 99 | — | 名古屋テレビ | 1111 | テレビ愛知 | 2525 | | |
| 三重 | 津 | 059 | 東海テレビ | 11 | テレビ愛知 | 2525 | NHK総合 | 313 | 毎日放送 | 44 | 中部日本放送 | 55 | 朝日放送 | 66 | 三重テレビ | 3333 | 関西テレビ | 88 | NHK教育 | 99 | 読売テレビ | 1010 | 名古屋テレビ | 1111 | 中京テレビ | 3535 | |

| 都道府県 | 都市 | 市外局番 | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | |
|------|-----|------|---------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|-------|--------|------|--------|-------|------|-------|------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|----|----|
| | | | 放送局名 | 受信CH | 表示CH | 放送局名 | 受信CH | 表示CH | 放送局名 | 受信CH | 表示CH | 放送局名 | 受信CH | 表示CH | 放送局名 | 受信CH | 表示CH | 放送局名 | 受信CH | 表示CH | 放送局名 | 受信CH | 表示CH | 放送局名 | 受信CH | 表示CH | 放送局名 | 受信CH | 表示CH | 放送局名 | 受信CH | 表示CH | 放送局名 | 受信CH | 表示CH | | | | |
| 滋賀 | 大津 | 077 | — | — | — | NHK総合 | 28 | 28 | — | — | — | 毎日放送 | 36 | 4 | — | — | — | 38 | 6 | 京都テレビ | 34 | 34 | 関西テレビ | 40 | 8 | びわ湖放送 | 30 | 30 | 読売テレビ | 42 | 10 | — | — | — | 46 | 46 | | | |
| 京都 | 京都 | 075 | — | — | — | | 32 | 2 | テレビ大阪 | 19 | 19 | | 4 | 4 | — | — | — | 6 | 6 | 京都テレビ | 34 | 34 | | 8 | 8 | サンテレビ | 36 | 36 | | 10 | 10 | — | — | — | 12 | 12 | | | |
| 大阪 | 大阪 | 06 | — | — | — | | 2 | 2 | テレビ大阪 | 19 | 19 | | 4 | 4 | — | — | 朝日放送 | 6 | 6 | 京都テレビ | 34 | 34 | | 8 | 8 | サンテレビ | 36 | 36 | | 10 | 10 | NHK教育 | 12 | 12 | | | | | |
| 兵庫 | 神戸 | 078 | — | — | — | | 28 | 2 | サンテレビ | 36 | 36 | | 18 | 4 | テレビ大阪 | 19 | | 19 | 20 | 6 | — | — | | 22 | 8 | — | — | — | | 24 | 10 | | 26 | 12 | | | | | |
| 奈良 | 奈良 | 0742 | — | — | — | | 2 | 2 | テレビ大阪 | 19 | 19 | | 4 | 4 | NHK奈良 | 51 | | 51 | 6 | 6 | 京都テレビ | 34 | | 34 | 8 | 8 | サンテレビ | 36 | | 36 | 10 | | 10 | 奈良テレビ | 55 | 55 | 12 | 12 | |
| 和歌山 | 和歌山 | 073 | — | — | — | 32 | 2 | — | — | — | 42 | 4 | テレビ和歌山 | 30 | 30 | 44 | 6 | — | — | 46 | 8 | — | — | 48 | 10 | — | — | 26 | 12 | | | | | | | | | | |
| 鳥取 | 鳥取 | 0857 | 日本海テレビ | 1 | 1 | — | — | — | NHK総合 | 3 | 3 | NHK教育 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 山陰放送 | 22 | 22 | — | — | — | 山陰中央 | 24 | 24 | | | | |
| 島根 | 松江 | 0852 | 日本海テレビ | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NHK総合 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | 山陰中央 | 34 | 34 | — | — | 山陰放送 | 10 | 10 | — | — | — | NHK教育 | 12 | 12 | | | |
| | 浜田 | 0855 | — | — | — | NHK総合 | 2 | 2 | 日本海テレビ | 54 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 山陰放送 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 岡山 | 岡山 | 086 | 岡山放送 | 35 | 35 | テレビせとうち | 23 | 23 | NHK教育 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 瀬戸内海放送 | 25 | 25 | — | — | — | — | — | — | 山陽放送 | 11 | 11 | — | — | | | | |
| 広島 | 広島 | 082 | テレビ新広島 | 31 | 31 | — | — | — | NHK総合 | 3 | 3 | 中国放送 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | NHK教育 | 7 | 7 | — | — | 広島ホーム | 35 | 35 | — | — | — | 広島テレビ | 12 | 12 | | | | |
| | 福山 | 0849 | テレビ新広島 | 54 | 54 | — | — | — | NHK教育 | 3 | 3 | — | — | — | — | NHK総合 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 山口 | 山口 | 083 | NHK教育 | 1 | 1 | 九州朝日 | 2 | 2 | テレビQ | 23 | 23 | 山口朝日 | 28 | 28 | 大分放送 | 5 | 5 | — | — | — | — | テレビ山口 | 38 | 38 | RKB毎日 | 8 | 8 | NHK総合 | 9 | 9 | テレビ西日本 | 10 | 10 | 山口放送 | 11 | 11 | 福岡放送 | 35 | 35 |
| 徳島 | 徳島 | 088 | 四国放送 | 1 | 1 | テレビ大阪 | 19 | 19 | NHK総合 | 3 | 3 | 毎日放送 | 4 | 4 | テレビ和歌山 | 55 | 55 | 朝日放送 | 6 | 6 | サンテレビ | 36 | 36 | 関西テレビ | 8 | 8 | — | — | 読売テレビ | 10 | 10 | — | — | NHK教育 | 38 | 12 | | | |
| 香川 | 高松 | 087 | テレビせとうち | 19 | 19 | — | — | — | NHK教育 | 39 | 39 | 毎日放送 | 4 | 4 | NHK総合 | 37 | 37 | 朝日放送 | 6 | 6 | 瀬戸内海放送 | 33 | 33 | 関西テレビ | 8 | 8 | 西日本放送 | 9 | 9 | 読売テレビ | 10 | 10 | 山陽放送 | 29 | 29 | 岡山放送 | 31 | 31 | |
| 愛媛 | 松山 | 089 | テレビせとうち | 23 | 23 | NHK教育 | 2 | 2 | 広島テレビ | 12 | 12 | 広島ホーム | 35 | 35 | テレビ新広島 | 31 | 31 | NHK総合 | 6 | 6 | 愛媛朝日テレビ | 25 | 25 | あいテレビ | 29 | 29 | 西日本放送 | 9 | 9 | 南海放送 | 10 | 10 | 山陽放送 | 11 | 11 | 愛媛放送 | 37 | 37 | |
| | 新居浜 | 0897 | テレビせとうち | 23 | 23 | NHK総合 | 2 | 2 | 広島テレビ | 12 | 12 | NHK教育 | 4 | 4 | テレビ新広島 | 31 | 31 | 南海放送 | 6 | 6 | 瀬戸内海放送 | 33 | 33 | あいテレビ | 27 | 27 | 西日本放送 | 9 | 9 | 愛媛朝日テレビ | 14 | 14 | 山陽放送 | 11 | 11 | 愛媛放送 | 36 | 36 | |
| 高知 | 高知 | 0888 | — | — | — | — | — | — | NHK総合 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | NHK教育 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | テレビ高知 | 38 | 38 | 高知サンサン | 40 | 40 | — | — | | | |
| 福岡 | 福岡 | 092 | 九州朝日 | 1 | 1 | サガテレビ | 36 | 36 | NHK総合 | 3 | 3 | RKB毎日 | 4 | 4 | テレビQ | 19 | 19 | NHK教育 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | テレビ西日本 | 9 | 9 | — | — | 熊本放送 | 11 | 11 | 福岡放送 | 37 | 37 | | | |
| | 北九州 | 093 | — | — | — | 九州朝日 | 2 | 2 | 福岡放送 | 35 | 35 | サガテレビ | 36 | 36 | テレビQ | 23 | 23 | NHK総合 | 6 | 6 | — | — | — | RKB毎日 | 8 | 8 | — | — | テレビ西日本 | 10 | 10 | 熊本放送 | 11 | 11 | NHK教育 | 12 | 12 | | |
| 佐賀 | 佐賀 | 0952 | 九州朝日 | 57 | 57 | NHK教育 | 40 | 40 | 福岡放送 | 52 | 52 | サガテレビ | 36 | 36 | テレビQ | 14 | 14 | テレビ熊本 | 34 | 34 | 長崎放送 | 5 | 5 | RKB毎日 | 48 | 48 | NHK総合 | 38 | 38 | テレビ西日本 | 60 | 60 | 熊本放送 | 11 | 11 | テレビ長崎 | 37 | 37 | |
| 長崎 | 長崎 | 095 | NHK教育 | 1 | 1 | 九州朝日 | 57 | 57 | NHK総合 | 3 | 3 | RKB毎日 | 4 | 4 | 長崎放送 | 5 | 5 | テレビ熊本 | 34 | 34 | 長崎国際 | 25 | 25 | テレビ西日本 | 9 | 9 | 長崎文化 | 27 | 27 | 熊本放送 | 11 | 11 | テレビ長崎 | 37 | 37 | 熊本県民 | 22 | 22 | |
| 熊本 | 熊本 | 096 | 九州朝日 | 1 | 1 | NHK教育 | 2 | 2 | 熊本朝日 | 16 | 16 | 熊本県民 | 22 | 22 | 長崎放送 | 5 | 5 | テレビ熊本 | 34 | 34 | テレビ長崎 | 37 | 37 | サガテレビ | 36 | 36 | NHK総合 | 9 | 9 | テレビQ | 19 | 19 | 熊本放送 | 11 | 11 | RKB毎日 | 4 | 4 | |
| 大分 | 大分 | 097 | 九州朝日 | 1 | 1 | — | — | — | NHK総合 | 3 | 3 | RKB毎日 | 4 | 4 | 大分放送 | 5 | 5 | 南海放送 | 10 | 10 | テレビ大分 | 36 | 36 | 福岡放送 | 37 | 37 | 大分朝日 | 24 | 24 | テレビQ | 19 | 19 | テレビ西日本 | 9 | 9 | NHK教育 | 12 | 12 | |
| 宮崎 | 宮崎 | 0985 | 南日本放送 | 1 | 1 | — | — | — | テレビ宮崎 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 鹿児島放送 | 32 | 32 | NHK総合 | 8 | 8 | 鹿児島テレビ | 38 | 38 | 宮崎放送 | 10 | 10 | — | — | NHK教育 | 12 | 12 | |
| | 延岡 | 0982 | — | — | — | NHK教育 | 2 | 2 | — | — | — | NHK総合 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 099 | 南日本放送 | 1 | 1 | テレビ熊本 | 34 | 34 | NHK総合 | 3 | 3 | テレビ宮崎 | 35 | 35 | NHK教育 | 5 | 5 | 宮崎放送 | 10 | 10 | 鹿児島放送 | 32 | 32 | 熊本県民 | 22 | 22 | 鹿児島テレビ | 38 | 38 | 熊本朝日 | 16 | 16 | 鹿児島読売 | 30 | 30 | — | — | | |
| | 阿久根 | 0996 | 鹿児島読売 | 17 | 17 | テレビ熊本 | 34 | 34 | — | — | — | 鹿児島放送 | 23 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 沖縄 | 那覇 | 098 | 琉球朝日 | 28 | 28 | NHK総合 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 琉球放送 | 10 | 10 | — | — | NHK教育 | 12 | 12 | | | | |

表の見方

| 放送局名 | 受信CH | 表示CH |
|--------|------|------|
| NHK 総合 | 1 | 1 |

受信チャンネル（受信CH）

放送局からの電波を受信するために合わせる。

表示チャンネル（表示CH）

テレビ画面に表示される。

お知らせ

受信できる局は、新たな開局などで表と異なる場合があります。



市外局番が変更になっても、表の市外局番を入力してください。

故障かな！？

テレビ放送のとき（VHF・UHF）

| 症 状 | 原因と処置 | ページ | 症 状 | 原因と処置 | ページ |
|------------------------------|--|-----|-------------------------|---|-----|
| 電源が入らない | 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体の電源が「切」になっていませんか？ | 10 | 色模様が出る 色が消える | 他のテレビからの影響 妨害電波 を受けていませんか？ テレビの設置場所を変えると改善することもあります。 | |
| リモコンが操作できない | 電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか？ リモコン受光部に、蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか？ 本機専用リモコンを使用していますか？ （他のリモコンでは動作しません） | 7 | ビデオで選局すると一瞬、黒い帯が出る | チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによるものです。 | |
| 映像が揺れる 映像が不鮮明 | アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか？ アンテナ線は正しく接続されていますか？ ビデオデッキを使用し、テレビ側で選局するときビデオデッキの「テレビ/ビデオ」切換は、「テレビ」側になっていますか？ | 28 | チャンネル番号が画面から消えない | 画面表示ボタンが押されていませんか？ 再度「画面表示ボタン」を押してください。 外部入力に切り換えたときは、外部信号の映像がないと消えません。 | 11 |
| 画像にはん点が出たり、画面が揺れる | 地磁気や外部（自動車や電車、高圧線、ネオン、モーター、着磁した鉄骨、鉄製の雨戸など）からの影響（妨害電波や誘導電磁波）を受けていませんか？ | | 部分的に色合いが悪い 部分的に色がつく | 白い服などの明るい映像が静止していると、その部分に色がつくことがあります。故障ではありません。明るい画面がなくなれば消えます。 | |
| 画面の四隅に色がつく（色ムラ） | 一度電源を切り、約20分後に入れ直すか、設置場所を変えてみてください。それでも効果がない場合は別途、防磁処置が必要です。 | | 画面の両端や柱・障子の桟が曲がって見える | 受信するチャンネルや画面の明るさによって曲がって見えることがありますが、故障ではありません。 | |
| 電源を入れたとき、暗い部屋では画面周辺が一瞬光って見える | ブラウン管の構造上、電源を入れたときに高電圧発生により一瞬、蛍光部の一部が動作するため、性能その他に影響はありません。 | | テレビから時々、「ピシッ」と音がする | 画面や音声に異常がない場合は、室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。 | |
| | | | チャンネルを切り換えたとき、一瞬画面が暗くなる | チャンネルを切り換えたときに発生するノイズを見えにくくするために、一瞬画面を暗くしています。 | |

テレビ放送のとき（VHF・UHF）

| 症 状 | 原因と処置 | ページ | 症 状 | 原因と処置 | ページ |
|--------------------|--|-----|-----------------------------|---|-----|
| 映像が少し傾く | 地磁気の影響が考えられます。（設置方向が南向きでは右下がり、北向きでは左下がり） 設置の方向を変えると映像の傾きが少し変わります。 | | 接続した機器の映像が出ない | 各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか？ 端子の奥までしっかり差し込んでください。 | |
| 映像が伸びたり、縮んだりして見づらい |  で「16：9」または「4：3」に切り換えてご覧ください。 | 1 1 | 電源を入れたとき、一瞬「カチッ」や「プーン」と音がする | 美しいカラー映像を再現させるために「自動消磁装置」が働いたものです。故障ではありません。 | |
| 映像が2重3重に見える | アンテナの方向がずれていませんか？ 山やビルからの反射電波を受けていませんか？ | | 画面の下や上下に映像のない部分ができる | BS放送やビデオ入力の際、  で「16：9」にすると映像の上下圧縮しますので、上下が無画部になります。 （画面モードが「オート」のときも映像ソフトがシネマサイズなどの場合は同様に無画部になります。） | 1 1 |

How to Use

Basic Operation

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

Turning ON/OFF






TELEVISION

1 Select a channel
1 ~ 15 or


2 Control the sound

Audio Selectors



Remote Control sensor

First, Push the Power to turn on.
Operate your Remote Control Pointed to the Remote Control sensor.
(Within about 7 meters in front of the TV set.)



仕様

| テレビ本体 | |
|----------|--|
| 品番 | TH-25FA6 (25 型) |
| 種類 | カラーテレビ |
| 使用電源 | AC100 V 50 / 60 Hz |
| 消費電力 | 115 W 本体で電源「切」時 0.1 W、リモコンで電源「切」時 0.2 W |
| 年間消費電力 | 128 kWh / 年 |
| 受信チャンネル | VHF ch1 ~ 12 / UHF ch13 ~ 62 / CATV c13 ~ c38 |
| 音声実用最大出力 | 6 W (3 W + 3 W) JEITA |
| スピーカー | 左右 12 cm x 6 cm だ円型 2コ、7 cm x 3 cm だ円型 2コ |
| ブラウン管 | 25 型 (アスペクト比 4 : 3) |
| 画面寸法 | 幅 47.7 cm 高さ 35.8 cm 対角 59.6 cm |
| 接続端子 | NTSC 関連 ビデオ入力 1 ~ 3 $\left\{ \begin{array}{l} \text{S1 映像 : 輝度・色信号分離 (75)} \\ \text{映像 : 1 V [p-p] (75)} \\ \text{音声 : 左・右 0.5 V [rms]} \end{array} \right\}$ |
| | コンポーネント (色差) ビデオ関連 入力 D1 映像 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Y : 1 V [p-p] (75)} \\ \text{C}_B : 0.7 \text{ V [p-p] (75)} \\ \text{C}_R : 0.7 \text{ V [p-p] (75)} \end{array} \right\}$ 音声 : 左・右 0.5 V [rms] |
| | その他 ヘッドホン / イヤホン (16 ~ 32 推奨) [M3 プラグ用] |
| 外形寸法 | 横幅 63.4 cm 高さ 53.7 cm 奥行 47.2 cm |
| 質量 | 36.5 kg |
| キャビネット材質 | スチロール樹脂成型 |

| リモコン (品番 : EUR7606KB0) | |
|--------------------------|------------------------|
| 使用電源 | DC3 V (単 3 形乾電池 2 コ) |
| 質量 | 約 170 g (乾電池含) |
| リモコン操作距離 | 約 7 m 以内 (テレビ正面距離) |

お知らせ

年間消費電力量は省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

テレビの型 (25 型) は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

本製品は「高調波ガイドライン適合品」です。

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき

34、35 ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

| | |
|---------|-----------|
| 品 名 | カラーテレビ |
| 品 番 | TH-25FA6 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に |
| 販 売 店 名 | ☎ () - |

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
(ただしブラウン管は 2 年間です)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品の、製造打ち切り後 8 年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お取り扱い・お手入れなどのご相談

ナショナル/パナソニック
お客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル ☎ 0120-878-365

FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-236

365日 / 受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉
ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

☎ 0570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北 海 道 地 区

| | |
|--|--|
| 札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251 | 帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477 |
| 旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151 | 函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631 |

東 北 地 区

| | |
|---|--|
| 青森 青森市大字ハッ役 字矢作1-37 ☎ (017)739-9712 | 宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117 |
| 秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600 | 山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100 |
| 岩手 盛岡市羽場13地割 30-3 ☎ (019)639-5120 | 福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301 |

索引

ナショナル/パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

| 首都圏地区 | |
|--|--|
| 栃木 宇都宮市御幸町 194-20 ☎(028)689-2555 | 千葉 千葉市中央区 星久喜町172 ☎(043)208-6034 |
| 群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109 | 東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780 |
| 水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249 | 山梨 甲府市下飯田2丁目 1-27 ☎(055)222-5171 |
| つくば つくば市花畑2丁目 8-1 ☎(0298)64-8756 | 神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎(045)847-9720 |
| 埼玉 桶川市赤堀2丁目 4-2 ☎(048)728-8960 | 新潟 新潟市東明1丁目 8-14 ☎(025)286-7725 |

| 中部地区 | |
|--|---|
| 石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683 | 名古屋 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎(052)819-0225 |
| 富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705 | 岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719 |
| 福井 福井市開発4丁目 112 ☎(0776)54-5606 | 岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010 |
| 長野 松本市大字笹賀 7600-7 ☎(0263)58-0073 | 高山 高山市花岡町3丁目 82 ☎(0577)33-0613 |
| 静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000 | 三重 久居市森町字北谷 1920-3 ☎(059)255-1380 |

| 近畿地区 | |
|--|---|
| 滋賀 守山市勝部6丁目 2-1 ☎(077)582-5021 | 奈良 大和郡山市椎木町 404-2 ☎(0743)59-2770 |
| 京都 京都市南区上鳥羽 石橋町20-1 ☎(075)672-9636 | 和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984 |
| 大阪 大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎(06)6359-6225 | 兵庫 神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645 |

| 中国地区 | |
|---|---|
| 鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695 | 浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629 |
| 米子 米子市米原4丁目 2-33 ☎(0859)34-2129 | 岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162 |
| 松江 松江市西津田2丁目 10-19 ☎(0852)23-1128 | 広島 広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎(082)295-5011 |
| 出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133 | 山口 山口市鑄銭司 字 鑄銭司団地北447-23 ☎(0839)86-4050 |

| 四国地区 | |
|--|--|
| 香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477 | 高知 南国市岡豊町中島 331-1 ☎(088)866-3142 |
| 徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125 | 愛媛 松山市土居田町 750-2 ☎(089)971-2144 |

| 九州地区 | |
|--|--|
| 福岡 春日市春日公園 3丁目48 ☎(092)593-9036 | 宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530 |
| 佐賀 佐賀市本庄町大字 本庄896-2 ☎(0952)26-9151 | 熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067 |
| 長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658 | 天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125 |
| 大分 大分市萩原4丁目 8-35 ☎(097)556-3815 | 鹿児島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎(099)250-5657 |
| | 大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101 |

| 沖縄地区 | |
|------------------------------------|--|
| 沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207 | |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、
あらかじめご了承ください。

0101

用語

説明ページ

| | |
|--------|----|
| あ イヤホン | 27 |
| 映像メニュー | 14 |
| オート設定 | 22 |
| オフタイマー | 20 |
| オンタイマー | 20 |
| 音声切替 | 15 |
| 音声の調整 | 15 |

| | |
|---------|----|
| か 画質の調整 | 14 |
| 画面表示 | 11 |
| 画面モード | 11 |

| | |
|--------|-------|
| さ 市外局番 | 22、32 |
| 消音 | 15 |
| 消費電力 | 16 |




| | |
|-----------|----|
| た チャンネル設定 | 21 |
| 転倒防止 | 2 |

| | |
|-------|----|
| は 微調整 | 23 |
| ヘッドホン | 27 |

| | |
|-----------|----|
| ま マニュアル設定 | 22 |
| 無信号自動オフ | 17 |
| 無操作自動オフ | 17 |
| メーカー設定 | 8 |
| メニュー | 13 |

| | |
|---------|----|
| わ ワンタッチ | 18 |
|---------|----|

| | |
|-------------|-------|
| 他 BS デジタル放送 | 12 |
| BS デコーダー | 12、29 |
| CATV | 29 |
| NR | 17 |
| St.GIGA | 12 |
| WOWOW | 12、29 |

| 愛情点検 | | 長年ご使用のテレビの点検を！ | | テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。 | |
|--|----------------|--|--|---|---|
|  | このような症状はありませんか | <p>電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。</p> |  | ご使用中止 | <p>故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、かならず販売店にご相談ください。</p> |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ちょっとした心づかいでテレビの安全 | | |  | | |
| | | | 廃棄時にご注意願います！ | | |
| | | | 2001 年 4 月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められます。 | | |

松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

©Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

M0402-3062D